

音声案内の音量を調整する

音声案内の音量調整や合流ガイド／踏み切り案内／専用レーンガイド／VICSガイドの設定をすることができます。

1 **メニュー** → **設定** → **次へ** をタッチする。

図 B-23

：設定のメニュー画面が表示されます。

2 **案内音量** をタッチする。

：ルート案内の音量設定画面が表示されます。

お知らせ ルート案内の音量設定画面は、**メニュー** → **案内音量** をタッチして操作することもできます。



3 音量調整または音声案内の各設定をする。

■ 音声案内の音量調整をする場合

① **-** / **+** (音量減 / 音量増) をタッチして、お好みの音量に調整する。

：調整時に“この音量でご案内します。”と音声が届ります。



■ 音声案内を止める場合

① **消音** をタッチする。

：音声が消えます。

※音声案内をしたい場合は再度 **消音** をタッチしてください。

