

# AV 同時動作を止める

NAVI 画面を表示させたとき、音楽再生／テレビ視聴(ワンセグ)／録画番組再生／画像再生／動画再生モードを停止することができます。

オーディオ  
はじめに

音量調整する) / AV 同時操作を止める)

## 1 AV 選択画面を表示する。

※すでに AV 選択画面が表示されている場合は、下記手順 **2** へ進んでください。

### ■ 音楽再生画面／録画リスト画面を選択している場合

#### ① **AV** をタッチする。

： AV 選択画面が表示されます。

(例) 音楽再生画面



### ■ テレビ視聴(ワンセグ)／録画番組再生／画像再生／動画再生画面を選択している場合

#### ① 画面をタッチし、**AV** をタッチする。

： AV 選択画面が表示されます。

(例) テレビ視聴(ワンセグ)画面



#### お知らせ

音声はそのまま NAVI 画面を表示している場合は **AV** をタッチすると選択しているモードに切り換わるため、上記手順に従って操作してください。

## 2 ナビ中の AV 同時動作 **しない** をタッチする。

※メッセージが表示されるので、メッセージを確認し **はい** をタッチする。

： 地図画面を表示させたとき AV 機能は停止するようになります。



### AV 同時動作をする

上記手順 **1** に従って操作し、**する** をタッチする。

※メッセージが表示されるので、メッセージを確認し **はい** をタッチする。

