

コピー先を選択する

SDカードに保存されている音楽ファイル(MP3/WMA)、画像ファイル(JPEG)、動画ファイル(MP4)をMyストッカーへコピーすることができます。また、Myストッカーへ保存した音楽ファイル、画像ファイル、動画ファイルをSDカードへコピーすることができます。

※コピーを行う前に必ず「[☞](#)「Myストッカーについて」H-11」をご確認ください。

本機は32GBまでのSDカードに対応しています。「[☞](#)「SDカードについて」A-24

※SDカードの抜き差しは、必ず電源を切った状態で行ってください。

1 SDカードを差し込み、電源を入れる。

「[☞](#)「SDカードを入れる／取り出す」A-28

「[☞](#)「**本機の電源を入れる**」B-8

2 Myストッカーモードにする。

「[☞](#)「**操作したいモードに切り換える**」H-13

：Myストッカー画面が表示されます。

3 コピー先(Myストッカー／SDカード)を選択する。

※SDカードへコピーするには、Myストッカーに各ファイルを保存しておく必要があります。

■ Myストッカーへコピーする場合

① **SDからコピー** をタッチする。

：SDカードのファイル選択画面が表示されます。

■ SDカードへコピーする場合

① **SDへコピー** をタッチする。

：Myストッカーのファイル選択画面が表示されます。

※音楽ファイルをコピーするには「[☞](#) I-3、画像ファイル／動画ファイルをコピーするには「[☞](#) I-5へ進んでください。



システム設定 ボタン

「[☞](#) H-20