

表示部について

再生画面(例)



① メディア切替 ボタン

再生メディアを切り換えます。[⏮ J-4
(SDカード/Myストッカー)

② リスト ボタン

リストを表示させて選曲することができます。
[⏮ J-6

③ ⏮ / ⏭ ボタン(トラック)

好きな曲を選びます。また、このボタンをタッチし続けると早戻し(⏮) / 早送り(⏭)をします。
[⏮ J-5

④ ⏸ ボタン(一時停止) / ▶ ボタン(再生)

タッチするたびに

▶ ボタン(再生) → ⏸ ボタン(一時停止) と換わります。

[⏮ J-5

⑤ 再生モード ボタン

リピート、ランダム、スキャン再生を選択することができます。[⏮ J-8

・ リピート ボタン

現在再生中の曲を繰り返し再生します。

・ ランダム ボタン

曲を順序不同で再生します。

・ スキャン ボタン

曲の頭(イントロ)を約10秒間再生します。

⑥ 音量 ボタン

音量バーを表示し、音量の増減を調整します。

－：音量減 ＋：音量増

[⏮ H-15

⑦ AVオフ ボタン

AVモードを終了し、現在地の地図画面を表示します。

[⏮ H-14

⑧ AV ボタン

AV選択画面を表示します。[⏮ H-13

⑨ 現在地に 戻る ボタン

現在地の地図画面を表示します。

⑩ システム設定 ボタン

画面の明るさ設定、操作設定、音声割込/映像入力設定、AV音声出力設定、初期化を行うことができます。[⏮ H-20

⑪ フォルダ名 タイトル名 アーティスト名 アルバム名

⑫ 再生メディア表示

現在再生しているメディア(SDカード/Myストッカー)が点灯します。[⏮ J-4

⑬ 再生状態表示

▶：通常再生

⏭：早送り

⏮：早戻し

⏸：一時停止

■：停止*1

⑭ 再生ファイル/フォルダ内ファイル数 (プレイリスト内ファイル数)

⑮ リピート：リピート再生時に点灯します。[⏮ J-8

ランダム：ランダム再生時に点灯します。[⏮ J-8

スキャン：スキャン再生時に点灯します。[⏮ J-8

⑯ 再生時間

⑰ フォルダ/プレイリストファイル番号

再生中の曲のファイルのフォルダ/プレイリストファイルのリスト番号を表示します。[⏮ J-6

*1 印・別売のSSDポータブルカーナビゲーション用リモコン(CA-PRSD1D)を使用時に表示されます。