


# 再生メディアを切り換える


SDカード／MyストッカーにMP3／WMA形式で記録されている音楽データを本機で再生して聴くことができます。

※本機はM3U／WPL形式のプレイリストファイルによる音楽データの再生に対応しています。  
Myストッカーはプレイリスト再生に対応していません。

本機は32 GBまでのSDカードに対応しています。〔〕「SDカードについて」A-24  
本機で再生できる最大ファイル数(1曲を1ファイルとした場合)は、SDカードは3000ファイル(曲)、Myストッカーは1000ファイル(曲)までです。

※SDカードの抜き差しは、必ず電源を切った状態で行ってください。

## 1 SDカードを差し込み、電源を入れる。

〔〕「SDカードを入れる／取り出す」A-28

〔〕「**本機の電源を入れる**」B-8

## 2 音楽再生モードにする。

〔〕「**操作したいモードに切り換える**」H-13

## 3 SDカードまたはMyストッカーを選択する。

### ■ SDカード内のファイルを再生させたい場合




#### ① **メディア切換** をタッチする。

※すでに  /  の  が青色に点灯している場合は、SDカードが選択されています。




### ■ Myストッカー内のファイルを再生させたい場合

#### ① **メディア切換** をタッチする。

※すでに  /  の  が青色に点灯している場合は、Myストッカーが選択されています。

### お知らせ

- 再生できない音楽データはスキップして、次の音楽データを再生します。
- 再生中に車のエンジンを切る、本機の電源を切る、他のモードにするなどした場合には、次にエンジンや電源を入れたり音楽再生モードに戻すと、前に再生していた曲の続きから再生がはじまります。
- M3U／WPL形式で記録されているプレイリストを再生させるには、**リスト** → **プレイリスト** をタッチしてください。〔〕「**プレイリストから選ぶ場合**」J-7
- メディア切換** をタッチしてSDカード／Myストッカーの切り換えを行うと、再生位置がクリアされ最初からの再生となります。