

データ放送取得画面

操作ボタン画面で **d** をタッチするとデータ放送画面を表示します。
 データ放送画面から実行したい項目をタッチして各操作を行います。
 [?] 「データ放送を利用する」K-17

操作ボタン1



操作ボタン2



- ① **現在地に戻る** ボタン
 現在地の地図画面を表示します。
- ② **次へ** ボタン
 次ページの操作ボタンを表示します。
 ([操作ボタン2] を表示)
- ③ **d** ボタン
 テレビ(ワンセグ)画面に戻ります。(データ放送終了)
- ④ **下** / **上** ボタン
 カーソルの移動やデータ放送内容をスクロールさせる場合にタッチします。
- ⑤ **取消** ボタン
 データ放送を受信中にタッチすると1つ前の画面に戻ります。
 ※データ放送によっては、**取消** をタッチしても1つ前の画面に戻ることができない情報もあります。
 その場合は、**下** / **上** をタッチして**戻る**にカーソルを移動させ **決定** をタッチしてください。
- ⑥ **決定** ボタン
 画面で選んだ項目を決定(実行)します。
- ⑦ **音量** ボタン
 音量バーを表示し、音量の増減を調整します。
 - : 音量減 + : 音量増 [?] H-15
- ⑧ **前へ** ボタン
 前ページの操作ボタンを表示します。
 ([操作ボタン1] を表示)
- ⑨ **Ch** / **Ch** ボタン
 プリセットされている放送局の呼び出しをします。
 長押しすると自動選局します。
- ⑩ **10キー** ボタン
 10キーボタンを表示します。10キー入力が必要なデータ放送の場合に使用します。