

# データ放送を利用する

映像や音声によるテレビ放送のほかに、便利な情報をお知らせするデータ放送があります。

## 1 画面をタッチし **d** をタッチする。

: データ放送選択画面が表示されます。



## 2 **下** / **上** をタッチして確認したいデータ放送を選択し、**決定** をタッチする。

※ **下** / **上** をタッチするとカーソルが、下または上に移動します。

: 右画面にデータ放送が表示されます。



### データ放送選択画面に戻る

#### ① **取消** をタッチする。

: データ放送選択画面に戻ります。



### テレビ(ワンセグ)画面に戻る

#### ① **d** をタッチする。

: テレビ(ワンセグ)画面に戻ります。



**10キー** ボタン 下記

### お知らせ

- 本機は、通信機能がありません。このために取得できない情報があるとその旨のメッセージが表示されます。
- 受信チャンネルを変更したい場合、**次へ** をタッチし、**Ch** / **Ch** をタッチしてお好みのチャンネルに変更してください。
- 番組の内容によっては、**取消** をタッチしても戻らない場合があります。

#### **10キー** について

データ放送番組の内容によっては、数字を入力することがあります。その場合、**次へ** → **10キー** をタッチして入力したい数字をタッチします。数字入力を終わるには **閉** をタッチしてください。

※数字入力は、時刻の設定やゲームなどに使用します。

(例) 数字入力画面



テレビ視聴

(中継・系列局サーチをする) / (データ放送を利用する)