

表示部について



- ① **AV ボタン**
AV 選択画面を表示します。 [P] H-13
- ② **SDカードに録画できる残り時間**
- ③ **現在地に 戻る ボタン**
現在地の地図画面に戻ります。
- ④ **▲ / ▼ ボタン**
ページ戻し / ページ送りをします。
- ⑤ **録画再生リスト**
録画再生詳細画面を表示します。 [P] L-4
- ⑥ **各種設定 ボタン**
音声設定 / 字幕設定 / オールリピートを設定します。
[P] L-7
- ⑦ **SD管理 ボタン**
SDカードの初期化 / 録画ファイルの全消去を行います。
[P] H-18、L-8
- ⑧ **前回の続きから再生 ボタン**
再生中に **■** またはリストをタッチすると、本機は再生をやめた位置をメモリーします。これを続きメモリー機能と呼びます。
ボタンをタッチすると、再生をやめた位置から、再生が始まります。
ただし、再生が全て完了した場合は、最初の位置をメモリーします。
- ⑨ **AVオフ ボタン**
AVモードを終了し、現在地の地図画面を表示します。
[P] H-14

お知らせ 本機を車動作用で使う場合は、安全上の配慮から車を完全に停車したときに録画再生をご覧になることができます。(走行中は音声のみになります)
[P] 「動作の種類と制限について」B-4