

録画番組を再生または消去する

SDカードに録画(REC)した番組を再生または消去することができます。

本機は32GBまでのSDカードに対応しています。【P】「SDカードについて」A-24

※SDカードの抜き差しは、必ず電源を切った状態で行ってください。

1 SDカードを差し込み、電源を入れる。

【P】「SDカードを入れる／取り出す」A-28

【P】「**本機の電源を入れる**」B-8

2 録画番組再生モードにする。

【P】「**操作したいモードに切り換える**」H-13

3 再生したい番組をリストから選んでタッチする。

：録画再生詳細画面が表示されます。

(例)録画再生リスト画面



録画番組再生

【表示部について】／【録画番組を再生または消去する】