

再生メディアを切り換える

SDカードまたはMyストッカーに保存されている画像ファイル(JPEG)を本機に表示することができます。

本機は32GBまでのSDカードに対応しています。[?]「SDカードについて」A-24

※SDカードの抜き差しは、必ず電源を切った状態で行ってください。

1 SDカードを差し込み、電源を入れる。

[?]「SDカードを入れる／取り出す」A-28

[?]「**本機の電源を入れる**」B-8

2 画像再生モードにする。

[?]「**操作したいモードに切り換える**」H-13

3 SDカードまたはMyストッカーを選択する。

■ SDカード内のファイルを再生させたい場合

① **メディア切換** をタッチする。

※すでに / SD の SD が青色に点灯している場合は、SDカードが選択されています。



■ Myストッカー内のファイルを再生させたい場合

① **メディア切換** をタッチする。

※すでに / SD の My が青色に点灯している場合は、Myストッカーが選択されています。

画像再生

(表示部について) / (再生メディアを切り換える)