

表示部について

画面をタッチすると操作ボタンが表示されます。



- ① **現在地に戻る** ボタン
現在地の地図画面を表示します。
- ② **システム設定** ボタン
画面の明るさ設定、操作設定、音声割込／映像入力設定、AV 音声出力設定、初期化を行うことができます。 [操作] H-20
- ③ **メディア切換** ボタン
再生メディアを切り換えます。 [操作] N-3 (SDカード／My ストッカー)
- ④ **リスト** ボタン
リストを表示させて再生させたいファイルを選択します。 [操作] N-5
- ⑤ **◀▶** ボタン(トラック)
再生させたいファイルを選びます。
タッチし続けると早戻し(◀▶)／早送り(▶▶)をします。 [操作] N-4
- ⑥ **⏸** ボタン(一時停止)／**▶** ボタン(再生)
タッチするたびに
▶▶ ボタン(再生) → ⏸ ボタン(一時停止) と換わります。
[操作] N-4
- ⑦ **音量** ボタン
音量バーを表示し、音量の増減を調整します。
- : 音量減 + : 音量増
[操作] H-15
- ⑧ **AVオフ** ボタン
AV モードを終了し、現在地の地図画面を表示します。
[操作] H-14
- ⑨ **AV** ボタン
AV 選択画面を表示します。
[操作] H-13
- ⑩ **再生メディア表示**
現在再生しているメディアが点灯します。
[操作] N-3
- ⑪ **ファイル名、再生時間**

お知らせ

- 本機を車動で使う場合は、安全上の配慮から車を完全に停車した場合のみ動画再生をご覧になることができます。(走行中は音声のみになります)。
[操作] 「動作の種類と制限について」 B-4
- 別売の SSD ポータブルカーナビゲーション用リモコン(CA-PRSD1D)の停止ボタン(5 な)を操作しても停止することはできません。動画を止めるには [操作] 「再生を一時停止(静止)する」 N-4 に従って操作してください。
- カメラ入力切り換え設定([操作] O-12)／ビデオ入力切り換え設定([操作] O-22)で“手動”を選択している場合、画面に **カメラ** (カメラ)が表示されます。**カメラ** (リビューカメラ／ビデオカメラ)の操作方法につきましては、 [操作] 「リビューカメラ映像にする」 O-14／「ビデオ映像にする」 O-24 を参考にしてください。