

再生メディアを切り換える

SDカードまたはMyストッカーにMP4形式で記録されている動画データを本機で再生することができます。

本機は32GBまでのSDカードに対応しています。☞「SDカードについて」A-24

※SDカードの抜き差しは、必ず電源を切った状態で行ってください。

お知らせ 本機における動画再生は、液晶ディスプレイのサイズに合わせた画像となります。再生される動画ファイルによって画像の大きさ(比率)が異なるため、横伸びに表示されるなど不自然な画像になる場合があります。

1 SDカードを差し込み、電源を入れる。

☞「SDカードを入れる／取り出す」A-28

☞「**本機の電源を入れる**」B-8

2 動画再生モードにする。

☞「**操作したいモードに切り換える**」H-13

3 SDカードまたはMyストッカーを選択する。

■ SDカード内のファイルを再生させたい場合



① **メディア切換** をタッチする。

※すでに  の  が青色に点灯している場合は、SDカードが選択されています。




■ Myストッカー内のファイルを再生させたい場合

① **メディア切換** をタッチする。

※すでに  の  が青色に点灯している場合は、Myストッカーが選択されています。

お知らせ

- 本機の再生機能はフォルダリピート再生になっています。他のフォルダを再生させるには☞「リストより選択して再生する」N-5を参考に操作してください。
- 再生中に車のエンジンを切る、本機の電源を切る、他のモードにするなどした場合に、次にエンジンや電源を入れたり動画再生モードに戻すと、前に再生していた動画ファイル(MP4)の続きから再生が始まります。
-  をタッチしてSDカード／Myストッカーの切り換えを行うと、再生位置がクリアされ最初からの再生となります。
※ただし、切り換え先の再生メディアにデータがない場合クリアされません。