

リストより選択して再生する

1

画面をタッチし、**リスト**をタッチする。
：再生している曲のリスト画面が表示されます。



2

リスト内から再生させたいファイルを選び、タッチする。

(例) リスト画面



■ 他のフォルダから選ぶ場合

① **フォルダリスト**をタッチする。

：フォルダリスト画面が表示されます。

(例) リスト画面



② フォルダリストから選択したいフォルダを選びタッチする。

：フォルダ内のリストが表示されます。

(例) フォルダリスト画面



③ リストから再生させたいファイルを選びタッチする。

：ファイルの再生が始まります。

※ **戻る** をタッチすると動画再生画面に戻ります。

(例) リスト画面



〔一時停止または早戻し／早送りをする〕
動画再生

〔リストより選択して再生する〕