

カーソル表示を変える

選択中のボタンの枠を点滅にする／点灯にするを選ぶことができます。

1 G-34手順**1**に従って操作し、**システム設定**をタッチする。

：システム設定画面が表示されます。



2 **操作設定**をタッチする。

：操作設定画面が表示されます。



3 カーソル表示を選択する。

■ カーソル表示を点滅させる場合

① **点滅**をタッチする。

■ カーソル表示を点灯させる場合

① **点灯**をタッチする。



4 現在地の地図画面に戻るときは、**現在地に戻る**をタッチする。

お知らせ カーソルの点滅／点灯設定は、テレビ視聴モード・録画番組再生モードには対応していません。

〔キー操作音の設定をする〕

共通

〔カーソル表示を変える〕