

■ リビューカメラ映像を表示しない場合

① **OFF** をタッチする。

:メッセージが表示されるのでメッセージを確認し、**OK** をタッチしてください。



5

現在地の地図画面に戻るときは、**現在地に戻る** をタッチする。

お知らせ

- 0-12手順 **4** で“自動/ OFF” に設定し地図画面に戻したとき、**▼ かわ** は表示されません。
- 0-12手順 **4** で“手動” に設定し地図画面に戻したとき、**▼ かわ** が表示されます。
- 0-12手順 **4** で“手動” を選択している場合、カメラボタンの表示を止める設定(G-20)にしているときは、地図画面に戻したとき **▼ かわ** は表示されません。
- **▼ かわ** は、家庭動作/電池動作で使用している場合は表示されません。
[📄 「動作の種類と制限について」 B-4](#)