

5

現在地の地図画面に戻るときは、**現在地に戻る** をタッチする。

お知らせ

- 0-22 手順 **4** で“自動／OFF” に設定し地図画面に戻したとき、**▶** **加** **巧** は表示されません。
- 0-22 手順 **4** で“手動” に設定し地図画面に戻したとき、**▶** **加** **巧** が表示されます。
- 0-22 手順 **4** で“手動” を選択している場合、カメラボタンの表示を止める設定 (G-20) にしているときは、地図画面に戻したとき **▶** **加** **巧** は表示されません。
- すでにビデオデッキ／ビデオカメラを本機に接続し再生している場合、上記手順 **5** で **自動** を設定すると設定した時点でビデオデッキ／ビデオカメラ映像に切り換わります。NAVIモードまたはAVモードへの切り換えにつきましては、**☞** 「ビデオ映像の表示を止める」 0-25 をご覧ください。
- **▶** **加** **巧** は、家庭動作／電池動作で使用している場合は表示されません。
☞ 「動作の種類と制限について」 B-4