

## 音楽再生／画像再生

症 状	原 因	処 置	参考ページ
プレイリストに表示されない音楽データがある。	本機で再生できない音楽ファイルをプレイリストに記述している。	本機で再生できない音楽データは、プレイリストに表示されない場合があります。全曲再生またはフォルダ再生モードで該当のファイルが認識できているかをご確認ください。	H-5、J-6
	プレイリスト作成後に音楽ファイルを移動した。	プレイリストファイルには音楽再生ファイルの場所を記述しますので、音楽データファイルの移動などにより、プレイリスト内の一部の音楽再生ファイルが認識できなくなることがあります。そのような場合は、再度プレイリストファイルの作成／編集をしてみてください。	H-5
画像に追加した位置情報が実際の撮影時刻とずれている。	撮影したカメラと本機の時刻がずれている。	カメラ側の現在時刻を修正してください。	—
位置情報を追加できない。	SDカードが書き込み禁止状態になっている。(SDカード選択時)	SDカードの書き込み禁止を解除してください。	—
	SDカード／Myストッカーの空き容量が不足している。	SDカード／Myストッカー内のファイルを削除して、空き容量を確保してください。	I-9
	位置情報を追加したファイルの保存先の総ファイル数／フォルダ内ファイル数／フォルダ数が上限に達している。	SDカード／Myストッカー内の不要な画像ファイル／フォルダを削除してください。	I-9