

## こんなメッセージが出たときは

### ナビモード

メッセージ表示	メッセージが出るとき	本機の動作および処置	参考ページ
VICS交通情報が表示されません。VICS外部アンテナを接続してください。(FM多重)	付属のVICSアンテナを取り付けずに本機の電源を入れたとき。	VICSを受信するためには付属のVICSアンテナを取り付けてください。	10、 取付 [VICS アンテナ 用]
この情報は表示できません。	走行中に文字情報または図形情報を表示しようとしたとき。	パーキングブレーキ接続ケーブルを使用の場合、パーキングブレーキ信号入力リード線を配線していないときは、配線してください。安全な場所に車を止め、パーキングブレーキをかけてください。	取付 [配線用]
SDカードを読めませんでした。SDカードが挿入されているか確認してください。	SDカードが差し込まれていないとき。	指定のWebサイトから地点/ルート探索したデータが書き込まれているSDカードを差し込んでください。	A-29、 A-30、 A-31
	SDカードは差し込まれているが、認識できていないとき。	電源を切り、SDカードを一旦抜いてから再度確実に差し込み、電源を入れてください。	A-28、 B-8
地点情報ファイルがSDカードの『DRIVE』フォルダ内にありません。	SDカード内に該当するデータがないとき。	指定のWebサイトからデータを書き込みしてください。	A-29、 A-30
ルート情報ファイルがSDカードの『DRIVE』フォルダ内にありません。	SDカード内に該当するデータがないとき。	指定のWebサイトからデータを書き込みしてください。	A-29、 A-30
登録地点がありません。	本機に地点を登録していないとき。	地点を登録してください。	B-27、 B-30
ファイルの読み込みに失敗しました。	SDカード内に該当するデータがないとき。	本機に登録している地点をSDカードに全書き出し(バックアップ)/書き出し(エクスポート)してください。	F-27、 F-29
電池の残量がわずかです。充電してください。	リチウムイオンバッテリーの残量が少ないとき。	リチウムイオンバッテリーを充電してください。	A-21
この機能を利用するためにはAVをオフにしてください。	AVモードを使用しているとき。	AVモードを終了してください。	H-14