

テレビ(ワンセグ)(受信中／録画中／再生中)

メッセージ表示	メッセージが出るとき	本機の動作および処置	参考ページ
受信できません。	放送エリア外にいるとき。	放送エリア外では受信できません。	—
	地形や周囲の構造物などの影響で受信状態が悪いとき。	受信障害がある環境では放送エリア内でも受信できない場合があります。	K-20
	PC(パソコン)や携帯電話などを使用しているとき。	車内で使用している電子機器、無線利用機器の使用を中止するか、本機から離してご使用ください。また、違法無線局などの影響を受ける場合があります。	K-20
	放送エリア内にいるが、受信できないとき。	社団法人デジタル放送推進協会(Dpa)で公表されている放送エリアのめやすは固定受信機を想定しているため、車載機では放送エリア内でも受信できない場合があります。	K-20
SDカードが挿入されていませんがよろしいですか？	SDカードが未挿入のとき。	SDカードを差し込んでください。	A-28
	SDカードが認識できないとき。	電源を切り、SDカードを一旦抜いてから再度確実に差し込み、電源を入れてください。	A-28、B-8
SDカードが書き込み禁止です。	SDカードが書き込み禁止状態のとき。	書き込み可能なSDカード、もしくはSDカードの「LOCK」を解除してください。	—
SDカードが容量不足のため録画できませんがよろしいですか？	録画ファイルなどでSDカードの残容量が少ないとき。	十分な空き容量のあるSDカードを差し込んでください。	—
録画ファイル数が限界のため録画できません。	SDカードにある録画ファイル数が規格上の上限数99に達しているとき。	録画ファイルを削除してください。	L-5、L-8
録画できない番組です。	コピー不可番組を受信したとき。	有料放送やコピー不可番組など録画できない番組は操作できません。	—
選局中のため録画できません。	選局中のとき。	選局が完了してから操作をしてください。	—
電池残量が少ないため操作できません。	「録画」開始時に、減電圧(電池残量表示が残り0)のとき。	十分な電池残量で操作してください。または、家庭用電源を使用して操作してください。	A-22
休止中のため録画できません。	番組が休止中のとき。	番組が再開してから操作してください。	—

共通

こんなメッセージが出たときは