

画像再生

メッセージ表示	メッセージが出るとき	本機の動作および処置	参考ページ
準備中です。しばらくお待ちください。	ファイル数が多いSDカードの場合、再生が開始されるまでに時間がかかります。	正常な動作ですので、そのままお待ちください。	—
	メッセージが表示されたままで再生できない場合、読み込みエラーをおこなっている可能性があります。	電源を切り、SDカードを一旦抜いてから再度確実に差し込み、電源を入れてください。	A-28、B-8
再生ファイルがありません。SDカードを確認してください。	SDカードにJPEG ファイルがないとき。	拡張子がJPGであるJPEG ファイルをSDカードに入れてください。	H-9
SDカードが挿入されていません。	SDカードが差し込まれていないとき。	JPEG ファイルが入ったSDカードを差し込んでください。	H-9
	SDカードは差し込まれているが、認識できないとき。	電源を切り、SDカードを一旦抜いてから再度確実に差し込み、電源を入れてください。	A-28、B-8
使用できないSDカードが挿入されています。SDカードを確認してください。	使用できないSDカードが差し込まれているとき。	SDカードの推奨品を使用し、本機で初期化したSDカードを使用してください。	A-26、H-18
GPSログが記録されていないため位置情報を追加できませんでした。	画像ファイルにGPSログが1件も記録されていないとき。	GPSログを記録してください。	—
画像ファイルの形式が位置情報を追加できないフォーマットのため位置情報を追加できませんでした。	画像ファイルに撮影日時が埋め込まれていないとき。	撮影日時が正常でない場合は、位置情報を追加することができません。	—
	画像ファイルがExif形式に対応していないとき。	画像ファイルがExif形式に対応しているか確認してください。 ※ Exif規格に対応した画像ファイルであっても、位置情報を追加できない場合があります。	F-61

共通

（こんなメッセージが出たときは）