

### 動画再生

メッセージ表示	メッセージが出るとき	本機の動作および処置	参考ページ
準備中です。しばらくお待ちください。	ファイル数が多いSDカードの場合、再生が開始されるまでに時間がかかります。	正常な動作ですので、そのままお待ちください。	—
	メッセージが表示されたままで再生できない場合、読み込みエラーをおこなっている可能性があります。	電源を切り、SDカードを一旦抜いてから再度確実に差し込み、電源を入れてください。	A-28、 B-8
再生ファイルがありません。SDカードを確認してください。	SDカードに動画ファイル(MP4)がないとき。	拡張子がMP4である動画ファイルをSDカードに入れてください。	H-9
SDカードが挿入されていません。	SDカードが差し込まれていないとき。	動画ファイル(MP4)が入ったSDカードを差し込んでください。	A-28、 B-8、 H-9
	SDカードは差し込まれているが、認識できないとき。	電源を切り、SDカードを一旦抜いてから再度確実に差し込み、電源を入れてください。	A-28、 B-8
使用できないSDカードが挿入されています。SDカードを確認してください。	使用できないSDカードが差し込まれているとき。	SDカードの推奨品を使用し、本機で初期化したSDカードを使用してください。	A-26、 H-18