

初期設定一覧

ナビゲーション

情報	FM多重	受信番組設定	受信番組=交通番組(VICS)
		周波数設定	自動選局=ON プリセット選局=未設定
		VICS表示設定	一般道=ON 有料道=ON 駐車場=ON 規制=ON 渋滞無し=ON 渋滞混雑=ON 点滅=ON
	走行軌跡	軌跡の記録スタート/ストップ=ストップ 軌跡保存データ=なし	
GPSログ	GPSログの記録スタート/ストップ=ストップ GPSログ保存データ=なし		
	設定	GPSログの記録間隔=10秒 GPSログの保存形式=KML	

電池動作

再探索(歩行モード)	距離優先
右画面=OFF 歩行モード=OFF ルート表示*3=ON 電子コンパス*3=ON	

* 3印…歩行モードON時に表示

システム設定

画面の明るさ設定	明るさ自動調整=OFF 設定値=31 ※明るさ自動調整をONにすると 最高輝度/最低輝度が表示されます。 最高輝度=31 最低輝度=5
操作設定	キー操作音=する カーソル表示=点灯 50音入力方式=50音 リスト並び順=名前 画面消し=しない
音声割込/ 映像入力設定	案内音声割込=する 映像入力選択=カメラ 映像入力切替=OFF
AV音声出力設定	FMトランスミッター=OFF ※FMトランスミッターをONに すると送信周波数と出力設定が 表示されます。 送信周波数=76.0MHz 出力切替=ステレオ

画質調整(リヤビューカメラ/ビデオ)

明るさ	31
コントラスト	16
色の濃さ	16
色合い	16

音量調整

音量=8(音楽再生・テレビ視聴(ワンセグ)・録画番組再生・動画再生)

テレビ視聴(ワンセグ)/録画再生

視聴エリア=東京	
エリア変更=自動	
自宅呼出=未登録	
お好み呼出=未登録	
表示切替=ワイド	
各種設定	中継・系列局自動サーチ=する 起動画面設定=しない 音声設定=音声1、主 字幕設定=なし 時計表示=する 録画再生オールリPEAT=しない 放送用メモリー=なし
録画予約=未登録	

画像再生

表示設定	表示方法=画像のみ スライド間隔=3秒
------	------------------------

ナビ中のAV同時動作

ナビ中のAV同時動作=する
