

出荷状態に戻す(設定のみ)について

各モードのシステム設定→初期化画面で“出荷状態に戻す(設定のみ)”を実行した場合、初期設定(初期値)に戻る項目は下記のとおりとなります。

☑「データを初期化(消去)する」0-29

項目		モード	NAVI/ Myストッカー	音楽再生	テレビ視聴/ 録画番組再生	画像再生	動画再生	
画面表示	メイン画面		○	×	×	×	×	
	右画面		○	×	×	×	×	
探索条件			○	×	×	×	×	
FM多重(VICS)			○*1	×	×	×	×	
エコドライブ設定			○	×	×	×	×	
到着予想			○	×	×	×	×	
メイン画面設定			○	×	×	×	×	
右画面設定			○	×	×	×	×	
地図の色			○	×	×	×	×	
基本表示設定			○	×	×	×	×	
ルート案内設定			○	×	×	×	×	
カーマーク			○	×	×	×	×	
軌跡/地点			×	×	×	×	×	
GPSログ	保存データ		×	×	×	×	×	
	設定		○*2	×	×	×	×	
音声案内(ガイド設定含む)			○	×	×	×	×	
セキュリティ設定			×	×	×	×	×	
画面の明るさ設定			○	○	○	○	○	
操作設定	キー操作音		○	○	○	○	○	
	カーソル表示		○*3					
	50音入力方式		○					
	画面消し		○					
音声割込/映像入力			○					
AV音声出力設定			○					
音量調整			—	○	○	—	○	

○印：初期値に戻る ×印：初期設定に戻らない

- * 1印…VICS表示設定のみ出荷状態に戻します。受信番組設定、周波数設定は出荷状態に戻りません。
- * 2印…GPSログ記録中は、設定は出荷状態に戻りません。
- * 3印…カーソル表示を **点滅** に設定しても、テレビ視聴(ワンセグ)モード時は点灯したままとなります。(テレビ視聴(ワンセグ)モード時は、AVのシステム設定画面のみ点滅します。)