

索引

名前ですべて [50音]	C-10
表示できる施設	C-22
自宅	
自宅周辺の地図を表示する	C-2
自宅までのルートを探索する	B-34
登録する	B-27
シミュレーション	E-19
仕様	O-91
初期化	
My ストッカーを初期化する	I-8
SDカードの初期化をする	H-18
データを初期化(消去)する	O-29
ルート学習の初期化をする	G-4
初期設定一覧	
音量調整	O-86
画質調整(リビューカメラ/ビデオ)	O-86
画像再生	O-86
システム設定	O-86
出荷状態に戻す(設定のみ)	O-87
テレビ視聴(ワンセグ)/録画再生	O-86
ナビゲーション	O-85
ナビ中のAV同時動作	O-86
自律航法	A-19
スクロール	
地図スクロール	B-19
微調整	B-21
スタンド	
閉じる	A-23
開く	A-23
スマートIC	G-5
スライドショーをする	M-4
セキュリティコード	G-37
設定	
3D地図の角度を調整する	G-15
50音入力方式設定をする	O-6
FMトランスミッターを設定する	O-27
VICS表示の設定をする	F-59
エコドライブの設定をする	F-6
音楽・画像の並び順を設定する	O-7
音声案内の音量を調整する	G-34
カメラ入力切り換えの設定をする	O-12, O-22
画面消し設定をする	O-8
基本表示の設定をする	G-8
クイックGPSの設定をする	F-3
現在地(自車)マークの位置を設定する	G-17
現在地(自車)マークの種類を設定する	G-18
現在地(歩行)マークの種類を設定する	G-19
セキュリティコードを設定する	G-38
縦横地図切り換え設定をする	G-16
地図表示の設定をする	G-14

地図ボタン表示の設定をする	G-20
昼夜切り換え/地図の色を設定する	G-10
平均速度を設定する	G-2
右画面設定	B-36, G-11
文字表示の設定をする	G-12
ランドマーク表示の設定をする	G-32
ルート案内画面の設定をする	G-21
ルート設定について	E-2
ルート探索条件の設定をする	G-3

走行軌跡

確認	F-15
削除する	F-15
使う	F-14
表示/非表示	F-15

走行状態確認

走行状態確認	F-4
--------------	-----

タ

縦横地図切り換え

探索	
1 ルート探索	E-6
SDカードからルート探索をする	E-22
迂回探索	E-16
現在地から自宅までのルートを探索する	B-34
現在地から目的地までのルートを探索する	B-35
再探索(車動作)	E-15
再探索(電池動作)	B-42
複数ルート探索	E-8
ルート探索条件の設定をする	E-14, G-3

地図

3D地図画面について	B-15
地図画面の見かた	B-13
地図画面を切り換える	B-39
地図画面を表示する	B-8
地図ソフトについて	O-42
地図に表示される記号	O-35
地図表示(方位)を切り換える	B-17
地図を拡大/縮小する	B-12
テナント情報	4

地図更新

地点

書き出し/書き替え/追加について	F-26
書き出す/追加する	F-29
全て書き出す/全て書き替える	F-27
地図を呼び出す	F-24
登録	B-30
並び替え	C-13, F-22
フォルダ名を編集する	F-21
編集/見る	F-17