

テレビ視聴(ワンセグ)

エリアスキャンをする	K-9
音声や字幕を切り換える	K-25
起動画面の設定をする	K-21
自宅チャンネルリスト／お好みチャンネル リストを呼び出す	K-15
視聴エリア変更を自動に戻す	K-8
視聴エリアを変更する	K-7
受信中の放送局のチャンネルおよび 受信レベルを確認する	K-20
選局する	K-12
操作ボタン画面	K-2
チャンネルスキャンをする	K-10
チャンネルリストを確認／選局する	K-13
中継・系列局自動サーチ設定をする	K-19
データ放送取得画面	K-4
データ放送選択画面に戻る	K-17
データ放送を利用する	K-17
テレビ(ワンセグ)画面に戻る	K-17
テレビ(ワンセグ)を見る	K-6
時計表示の設定をする	K-26
パナー表示	K-2
番組表を見る	K-14
放送用メモリーを削除する	K-22

電源

入れる	B-8, H-13
切る	B-9

電子コンパス

クイックメニューからON／OFFを 切り換える	B-44
最適化	B-47
設定メニューからON／OFFを切り換える	B-45
地図画面表示について	B-46
電子コンパスについて	B-44

電池動作 B-4

動画再生

再生中にファイルを戻す／進める	N-4
再生メディアを切り換える	N-3
再生を一時停止(静止)する	N-4
早戻し／早送りをする	N-4
表示部について	N-2
リストより選択して再生する	N-5

動作の種類と制限について B-4

登録する B-27, B-30

登録地点情報の書き出し／書き替え／ 追加について	F-26
-----------------------------	------

登録地点情報を選んで書き出す／追加する F-29

登録地点情報を全て書き出す／ 全て書き替える	F-27
---------------------------	------

ナ

並び順

AVモード 音楽・画像の並び順を設定する	O-7
NAVIモード 50音順／距離順に並び替える	C-13
登録地点の並び替えをする	C-26

入力

数字の入力方法について	B-52
文字の入力方法について	B-48

ハ

バージョン情報 G-41

パナセンス 12

微調整(スクロール) B-21

ビデオ

画質調整をする	O-26
ビデオ映像にする	O-24
ビデオ映像の表示を止める	O-25
ビデオ映像を表示する	O-21
ビデオ入力切り換えの設定をする	O-22

表示項目の設定

道路名／登録地点／ランドマーク／ 緯度・経度／マップコード表示	G-8
------------------------------------	-----

表示部

音楽再生	J-2
画像再生	M-2
テレビ視聴(ワンセグ)	K-2
動画再生	N-2
録画再生	L-2

平均速度の設定 G-2

平面地図画面 B-18

別売品 11

歩行モード

アイコンについて	B-43
現在地(歩行)マークの種類を設定する	G-19
再探索について	B-42
使用する／しないを切り換える	B-40
縦横地図切り換え設定	G-16
メニュー画面について	B-24
ルート探索	B-41
ルート表示中の画面	B-43

マ

まっがるコード(MGコード)／マップコード

コードで地点を探す	C-35
-----------	------