

音楽再生画面の表示を切り換える	H-4
選曲モードから曲を選ぶ	H-4
リピート/ランダム/スキャン再生をする	H-5
<b>動画再生について</b>	<b>H-6</b>
リストからファイルを選ぶ	H-6
<b>画像再生について</b>	<b>H-7</b>
スライドショーを見る	H-7
スライドショーの間隔を設定する	H-7
リスト画面から画像を選択する	H-8
表示設定をする	H-8

## テレビ(ワンセグ)を見る I-1

表示部について	I-2
テレビ(ワンセグ)を見る	I-3
視聴エリアを変更する	I-4
エリアスキャンをする	I-5
チャンネルスキャンをする	I-5
選局する	I-6
チャンネルリストを確認/選局する	I-6
番組表を見る	I-7
自宅チャンネルリスト/お好みチャンネル リストを呼び出す	I-7
中継・系列局サーチをする	I-8
データ放送を利用する	I-9
テレビ(ワンセグ)の各種設定をする	I-10
中継・系列局自動サーチ設定をする	I-10
選局中の放送局のチャンネルおよび 受信レベルを確認する	I-10
起動画面の設定をする	I-11
放送用メモリーを削除する	I-11
音声や字幕を切り換える	I-12
時計表示の設定をする	I-12
録画する	I-13
録画を停止する	I-14
緊急警報放送を見る	I-14

## 録画番組を見る J-1

表示部について	J-2
録画番組を再生または削除する	J-3
各種機能の設定をする	J-4
SDメモリーカードの録画ファイルを 全削除する	J-4

## Gアプリを使う K-1

Gアプリについて	K-2
表示部について	K-2
Gアプリを操作する	K-3

## システム設定をする L-1

システム設定画面を表示する	L-2
画面の明るさを調整する	L-2
操作設定をする	L-3
案内音声割込設定をする	L-4
AV同時動作を設定する	L-4
お買い上げ時の状態に戻す(初期化)	L-5
初期化される項目について	L-6

## その他 M-1

本機を廃棄するときのお願い	M-2
電池のリサイクルについて	M-2
リサイクル協力店について	M-2
電池を取り出す前に	M-2
内蔵電池の取り外しかた	M-3
表示できる施設	M-5
ルート案内時の注意点	M-7
現在地(自車)マークの表示誤差について	M-8
出発地・経由地・目的地の設定について	M-10
経由地、目的地の設定の注意点	M-10
経由地を使って上手にルートを作る	M-11
故障かな?と思ったら	M-12
こんなメッセージが出たときは	M-22
地図ソフトについて	M-28
市街地図(詳5 m/詳12 m/詳25 m スケール)の収録エリア	M-32
別売品のご案内	M-36
初期設定一覧	M-38
ナビゲーション	M-38
システム設定	M-39
音量調整	M-39
画面の明るさ	M-39
テレビ(ワンセグ)/録画再生	M-39
画像再生	M-39
保証とアフターサービス	M-40
仕様	M-42
商標について	M-43
MPLライセンスについて	M-44
GNU LGPLライセンスについて	M-50
カメラライセンスについて	M-56

## さくいん N-1

さくいん	N-2
------	-----