

各種音声案内の設定をする

1

メニュー → 設定 → 案内音量 → ガイド設定 を
タッチし、各音声ガイドの設定をする。

現在地 設定 > ガイド設定			戻る
合流ガイド	なし	ガイド中	常時
踏み切り案内	なし	ガイド中	常時
専用レーンガイド	OFF	ON	
VICSガイド	OFF	ON	
トンネル出口警告	OFF	ON	

項目	設定内容	ボタン
合流ガイド	高速道路の合流地点に近くなるとお知らせします。	なし …音声案内を止めます。 ガイド中 …ルート案内中に音声案内をします。
踏み切り案内	踏み切り近くになるとお知らせします。	常時 …ルートを設定していないときでも音声案内をします。
専用レーンガイド	ルート案内中に、右折／左折専用道路がある場合お知らせします。	OFF …音声案内を止めます。 ON …ルート案内中に音声案内をします。
VICSガイド	発生した渋滞や交通規制をお知らせします。	OFF …情報がある場合でも音声案内しません。 ON …渋滞／規制情報がある場合に音声案内します。
トンネル出口警告	ルート案内中、600 m以上のトンネルに入ると、トンネル出口までの距離を案内します。 ※600 m以上のトンネルでも音声案内しない場合があります。	OFF …音声案内を止めます。 ON …ルート案内中に音声案内をします。

地図の表示をカスタマイズする

地図の表示に関する設定を行うことができます。

項目	設定内容	参照ページ	
地図基本表示	情報バー／地図画面に表示する項目を設定することができます。	F-9	
地図の設定	昼夜切り換え／地図の色	昼夜切り換え(昼／夜／自動／時間連動)または地図の色を選択できます。	F-9
	文字表示の設定	メイン画面の名称の文字サイズ／吹き出し表示を選べます。	F-10
	地図モード	メイン画面の地図表示の設定を変えることができます。	F-11
自転車位置修正	現在地(自転車)マークの位置／方向が実際の車の位置／方向とずれた場合、修正できます。 ※現在地(自転車)マークの位置／方向は、GPS情報を受信できる環境であればらく走行すると自動的に修正されます。	F-11	
右画面設定	右画面に地図表示	全画面表示から右画面地図表示にすることができます。	F-10
	文字表示の設定	右画面の名称の文字サイズ／吹き出し表示を選べます。	F-10
	地図モード	右画面の地図表示の設定を変えることができます。	F-11
カーマーク選択	現在地(自転車)マークの種類と色を選ぶことができます。	F-12	