

音声や字幕を切り換える

番組に複数の音声があるときや、字幕があるときに切り換えることができます。

1 画面をタッチし、**メニュー** → **各種設定** → **音声・字幕** をタッチする。

2 音声設定(**音声1** / **音声2**、**主** / **副** / **主+副**)
と字幕設定(**字幕1** / **字幕2** / **なし**)を選択し、
タッチする。

: **戻る** をタッチして受信画面に戻ると、設定した音声
/字幕に切り換わります。



時計表示の設定をする

テレビ(ワンセグ)受信中に時計を表示するかどうか設定をすることができます。

1 画面をタッチし、**メニュー** → **各種設定** → **時計** をタッチする。

2 時計表示(**する** / **しない**)を選択し、
タッチする。

