

# 録画する

本機でSDメモリーカードに番組を録画(REC)することができます。


下記操作を行う前にSDメモリーカードを差し込んでください。

 「SDメモリーカードを入れる/取り出す」A-21

## お願い

- テレビ(ワンセグ)録画の際は、付属のシガーライターコード(12 V車対応)/別売のACアダプターを使用してください。録画中に内蔵電池の残量がなくなると、録画を終了します。
- 録画(REC)中は絶対にSDメモリーカードを抜いたり、本機の電源を切ったり、車動作時に車のキースイッチをOFFにしないでください。また、付属のシガーライターコード(12 V車対応)/別売のACアダプターを抜くなどの行為はしないでください。録画(REC)中のデータだけでなくSDメモリーカード内の既存のデータやSDメモリーカード自体を破壊する場合があります。

## お知らせ

- テレビ(ワンセグ)の録画では、『著作権保護のための特別な機能(CPRM)』を有するSDメモリーカードである必要があります。  
 「使用できるSDメモリーカード」A-21
- 録画(REC)には、本機で初期化したSDメモリーカードを必ずご使用ください。パソコンで初期化したSDメモリーカードでは正常に録画(REC)できない場合があります。
- 録画(REC)中、受信状態が悪くなると録画が中断されます。また、そのような状態が続くと録画(REC)は自動的に中止する場合があります。
- SDメモリーカードに録画(REC)できる番組は最大99です。

## 1

録画したい番組を表示する。

 「選局する」I-6

## 2

画面をタッチし、**録画**をタッチする。



## お知らせ

- SDメモリーカードは2 GBで約10時間、1 GBで約5時間録画(REC)できます。SDメモリーカードに録画(REC)できる残りの時間表示は目安であり、放送の内容によっては残りの時間表示通りに録画できない場合があります。
- 録画中は中継・系列局サーチは起動されません。
- 走行中は、録画(REC)中も音声しか聞くことはできませんが、映像も録画(REC)されています。