

初期設定一覧

各種設定初期状態は下記のとおりです。

ナビゲーション

画面表示	メイン画面	進行方向を上 スケール=25 m
	右画面	進行方向を上 スケール=200 m
設定	ランドマーク	ランドマーク設定=なし
	ルート案内	ルートの全表示=する ルート色の表示=黄色 ルート情報の表示=しない 目的地方位=直線 JCTビューの表示=する 交差点拡大図を表示=する 交差点情報の表示=する ETCレーンの表示=しない 盗難多発地点警告=する 方面看板を表示=する リアル3Dを表示=する 自動再探索時のアラーム=する オートデモスタート=しない*1 AV中の案内割込=する
	案内音量	7目盛中左から4目盛目 ガイド設定 合流ガイド=ガイド中 踏み切り案内=ガイド中 専用レーンガイド=OFF VICSガイド=ON トンネル出口警告=ON
	地図カスタマイズ	地図基本表示 道路名=表示する 登録地点=表示する ランドマーク=表示する 家形=表示する 緯度・経度=表示しない マップコード=表示しない 地図の設定 昼夜切替/地図の色 昼夜切替=時間連動 地図の色=ノーマル 文字表示の設定 名称の文字サイズ=中 吹出しの表示=する 地図モード 地図モード=進行方向 3D地図視角調整 =10目盛中左から1目盛目

設定	地図カスタマイズ	右画面に地図表示	右画面の表示=しない
		右画面設定	文字表示の設定 名称の文字サイズ=中 吹出しの表示=する
		地図モード	地図モード=進行方向 3D地図視角調整 =10目盛中左から1目盛目
		カーマーク選択	カーマークの設定=矢印 (レッド)
	地図ボタン表示	メイン地図	コンパス=表示しない AV=表示しない スケール=表示しない ランチャー=表示する 音量=表示しない
		右地図	コンパス=表示しない スケール=表示しない
		ランチャー編集	1: 案内音量 2: ランドマーク 3: 家形 4: 地点登録 5: 周辺検索
		到着予想	平均速度を自動で設定=する ※平均速度を自動で設定“しない”にすると、一般道路/国道/有料道路が設定可能となります。 一般道路=35 km/h 国道=45 km/h 有料道路=80 km/h
		探索条件	探索条件=自動 料金表示=普通車 自動再探索=する フェリーを優先=しない 季節規制考慮=する 時間規制道路を考慮=する スマートICを利用=しない ルート学習結果を利用=する VICS自動再探索=する VICS情報を考慮=する
		セキュリティ設定*2	セキュリティコード設定=OFF

* 1印…家庭動作のみ 「動作の種類と制限について」A-18

* 2印…車動作のみ 「動作の種類と制限について」A-18