

# もくじ

本書の見かた	3
内容物の確認	4
もくじ	5

## はじめに A-1

安全上のご注意	A-2
使用上のお願い	A-10
ナビゲーションシステムについて	A-14
現在地の測位について	A-14
現在地の測位するまでの時間	A-14
現在地の測位ができない場所について	A-14
クイックGPSについて	A-14
現在地の補正について	A-14
電源について	A-15
シガーライターコード(12V車対応)／ ACアダプターで使用する	A-15
内蔵電池で使用する	A-16
本機の電源を切る	A-17
動作の種類と制限について	A-18
動作の種類について	A-18
動作の種類による制限	A-18
走行中の操作制限について	A-19
走行中に制限される機能	A-19
SDメモリーカードについて	A-20
使用できるSDメモリーカード	A-21
SDメモリーカードを入れる／取り出す	A-21
おでかけ旅ガイド	A-22
おでかけ旅ガイドの流れについて	A-22
Google マップ™を利用する	A-23
ご利用の流れ	A-23
まっぐるコード(MGコード)の最新情報を 入手する	A-24
最新情報を入手するための流れについて	A-24
音声案内について	A-24
音声案内時の注意点	A-24

## ナビ機能の基本操作 B-1

各部のなまえとはたらき	B-2
地図画面の見かた	B-3
画面のボタンについて	B-3
画面の表示内容について	B-4
地図に表示される記号	B-5
モードの切り換えについて	B-6
NAVIモードからAVモードに切り換える	B-6
AVモードで再生したままNAVIモードに切り換える	B-6
AVモードをOFFにする	B-6
地図の操作	B-7

地図を拡大／縮小する	B-7
地図表示(方位)を切り換える	B-7
地図スクロール(地図を動かす)	B-8
NAVIメニュー画面／設定メニューについて	B-9
メニュー画面を表示する	B-9
設定を終えて現在地に戻る	B-9
各メニュー画面を表示する	B-10
クイックメニューについて	B-11
設定メニューを表示する	B-12
自宅を登録する	B-13
地図から自宅／地点を登録する	B-14
ルート設定について	B-15
ルート探索について	B-15
細街路探索について	B-16
目的地／自宅までのルートを探る	B-16
目的地を探索する	B-16
自宅を探索する	B-16
右画面に地図／情報を表示する	B-17
文字入力のかた	B-18

## 目的地を探す C-1

目的地を設定する	C-2
登録地点から探す	C-2
住所から探す	C-3
電話番号から探す	C-4
現在地またはスクロール先の施設の ジャンルから探す	C-5
施設の名前から探す	C-6
目的地履歴から探す	C-7
地名から探す	C-7
地図から探す	C-8
周辺にある施設から探す	C-8
自宅周辺から探す	C-9
郵便番号から探す	C-10
SDメモリーカードから探す	C-10
緯度・経度から探す	C-11
まっぐるコード(MGコード)・ マップコードから探す	C-12
更新されたまっぐるコード(MGコード)を 使用する	C-13

## ガイドブックを利用する D-1

ガイドブックを利用する	D-2
施設の詳細画面	D-2
ガイドブック地点を利用する	D-3