

ルートを探索する

E-1

1 ルート探索／複数ルート探索をする	E-2
ルートを変更する	E-3
経由地の追加	E-3
出発地／経由地／目的地の変更と経由地の削除	E-4
経由地／目的地など地点の入れ替え	E-5
区間ごとの探索条件を変更する	E-5
再探索をする	E-6
迂回探索をする	E-7
ルート案内をストップ／スタートする	E-7
現在のルートを表示する	E-8
シミュレーション走行で確認する	E-8
現在のルートを保存する	E-9
保存したルートを呼び出す／削除する	E-9
現在のルートを削除する	E-9
SDメモリーカードからルート探索をする	E-10

情報を見る・設定する

F-1

登録地点の編集／見る	F-2
フォルダ名を編集する	F-5
登録地点情報を全て書き出す／全て書き替える	F-6
登録地点情報を選んで書き出す／追加する	F-7
SDメモリーカードから地点を登録する	F-8
ecoドライブ情報について	F-10
ecoドライブの設定をする	F-11
評価履歴を削除する	F-11
ecoドライブにチャレンジ	F-12
VICSについて	F-13
VICS情報有料放送サービス契約約款	F-14
VICS削除リンクに関する告知	F-15
交通情報(VICS情報)について	F-16
表示について	F-16
一般情報について	F-18
表示について	F-18
一般情報の内容(番組)について	F-18
受信する情報(交通情報／一般情報)を選ぶ	F-19
交通情報(文字情報)／一般情報を見る	F-19
情報の消去について	F-20
交通情報(図形情報)を見る	F-20
緊急情報を見る	F-21
選局する	F-21
自動選局	F-21
手動選局	F-22
エリア選局	F-22
プリセット(保存)の上書きをする	F-23
プリセット(保存)の呼び出しをする	F-23
VICS表示の設定をする	F-24
レベル3表示時の“矢印表示の点滅する／しない”について	F-24
GPS情報について	F-25

GPSログを使う	F-25
GPSログの記録をスタート／ストップする	F-26
GPSログを設定する	F-26
GPSログをSDメモリーカードへ保存／削除する	F-27
走行軌跡を使う	F-28
走行状態を確認する	F-28

各種設定をする

G-1

ランドマーク表示の設定をする	G-2
ガイドブック地点の設定をする	G-2
ルート案内画面の設定をする	G-3
音声案内の音量を調整する	G-7
各種音声案内の設定をする	G-8
地図の表示をカスタマイズする	G-8
地図基本表示の設定をする	G-9
昼夜切り換え／地図の色を設定する	G-9
右画面に地図を表示する	G-10
文字表示の設定をする	G-10
地図モードの設定をする	G-11
現在地(自転車)マークの位置を修正する	G-11
現在地(自転車)マークの種類を設定する	G-12
地図ボタン表示の設定をする	G-12
ランチャー表示の編集をする	G-13
平均速度を設定する	G-14
ルート探索条件の設定をする	G-15
セキュリティコードについて	G-17
セキュリティコードを設定する	G-17
セキュリティコードを解除する	G-18
セキュリティコードを変更する	G-18
バージョン情報を見る	G-18
地図の更新について	G-19
バージョンアップキットで地図を更新する	G-19
インターネットを利用して地図を更新する (Web地図更新)	G-19
Web地図更新について	G-20
Web地図更新の種類について	G-20
部分地図更新の有効期限を確認する	G-20
地図更新用SDメモリーカードを作成する	G-20
パソコンでの操作について (地図データをダウンロードする)	G-21
本機の地図を更新する	G-22

オーディオについて

H-1

音楽ファイル(MP3／WMA)について	H-2
プレイリストファイル(M3U／WPL)について	H-4
動画ファイル(MP4)について	H-5
画像ファイル(JPEG)について	H-6
テレビ(ワンセグ)について	H-7
周波数再編(リパック)について	H-7
マルチサービスについて	H-7