

テレビ(ワンセグ)の画像について	H-7
はじめに	H-8
操作したいAVモードに切り換える	H-8
AVモードを終了する	H-8
音量調整する	H-9
SDメモリーカードの初期化をする	H-9
地図画面からのAV操作について	H-10

My ストッカーを使う I-1

My ストッカーについて	I-2
利用可能なファイルについて	I-2
ファイル数について	I-2
My ストッカーへのコピーについて	I-2
My ストッカー／SDメモリーカードに コピーする	I-3
コピーしたファイルを削除する	I-4
My ストッカーの使用領域を確認する	I-5
SDメモリーカードの使用領域を確認する	I-5
My ストッカーを初期化する	I-6

音楽／動画／画像を再生する J-1

表示部について	J-2
音楽再生について	J-4
音楽再生画面の表示を切り換える	J-4
選曲モードから曲を選ぶ	J-4
リピート／ランダム／スキャン再生をする	J-5
動画再生について	J-6
リストからファイルを選ぶ	J-6
画像再生について	J-7
スライドショーを見る	J-7
スライドショーの間隔を設定する	J-7
リスト画面から画像を選択する	J-8
表示設定をする	J-8
画像ファイルに位置情報を書き込む	J-9

テレビ(ワンセグ)を見る K-1

表示部について	K-2
テレビ(ワンセグ)を見る	K-3
視聴エリアを変更する	K-4
エリアスキャンをする	K-5
チャンネルスキャンをする	K-5
選局する	K-6
チャンネルリストを確認／選局する	K-6
番組表を見る	K-7
自宅チャンネルリスト／お好みチャンネル リストを呼び出す	K-7
中継・系列局サーチをする	K-8
データ放送を利用する	K-9

テレビ(ワンセグ)の各種設定をする	K-10
中継・系列局自動サーチ設定をする	K-10
選局中の放送局のチャンネルおよび 受信レベルを確認する	K-10
起動画面の設定をする	K-11
放送用メモリーを削除する	K-11
音声や字幕を切り換える	K-12
時計表示の設定をする	K-12
録画する	K-13
録画を停止する	K-14
緊急警報放送を見る	K-14

録画番組を見る L-1

表示部について	L-2
録画番組を再生または削除する	L-3
各種機能の設定をする	L-4
SDメモリーカードの録画ファイルを 全削除する	L-4

G アプリを使う M-1

G アプリについて	M-2
表示部について	M-2
G アプリを操作する	M-3

システム設定をする N-1

システム設定画面を表示する	N-2
画面の明るさを調整する	N-2
操作設定をする	N-3
案内音声割込設定をする	N-4
リヤビューカメラ映像を表示する	N-4
リヤビューカメラを接続する	N-4
カメラ入力(映像入力)の設定をする	N-5
リヤビューカメラ映像の表示について	N-5
リヤビューカメラ映像の目安線を表示する	N-6
リヤビューカメラ映像の目安線の調整をする	N-6
リヤビューカメラの画質調整をする	N-7
ビデオ映像を表示する	N-8
ビデオカメラなどを接続する	N-8
ビデオ入力(映像入力)の設定をする	N-8
ビデオ映像の表示について	N-9
ビデオの画質調整をする	N-9
AV同時動作を設定する	N-10
お買い上げ時の状態に戻す(初期化)	N-10
初期化される項目について	N-11