

## ACアダプター(付属)に関するご注意

### 危険



#### 必ず、指定のACアダプターを使用する

指定以外のACアダプターを使用すると、火災や感電、故障、内蔵電池の発熱・発火・破裂の原因になります。

### 警告



#### 電源プラグに付いたほこりや汚れを取り除き、 根元まで確実に差し込む

感電や発熱による火災の原因になります。

- ときどき乾いた布で拭き、ほこりや汚れを取り除いてください。
- 傷んだ電源プラグ・ゆるんだコンセントは使用しないでください。



#### ぬれた手で抜き差しはしない

感電の原因になります。

ぬれ手禁止



#### コンセントや配線器具の定格を超える使いかたや、 交流100V以外での使用はしない

たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因になります。

### 注意



#### ACアダプターの本体部分を持ってコンセントから抜く

コードを引っ張るとコードが傷つき、火災や感電の原因になることがあります。



#### 通電中のACアダプターに長時間直接接触して使用しない

低温やけどの原因になることがあります。

#### 座布団やタオル等でくるんだりしない

ACアダプターが異常に発熱し、故障や火災の原因になります。