

SDメモリーカードについて

SDメモリーカードの抜き差しは、必ず電源を切った状態で行ってください。

- 本機は8 MBから2 GBまでの“SDメモリーカード”と、32 GBまでの“SDHCメモリーカード”に対応しています。

※SDメモリーカードは付属していません。規格に準じた市販品をお買い求めください。

☞「使用できるSDメモリーカード」A-21

- 長時間ご使用になったあと、SDメモリーカードが温かくなっている場合がありますが故障ではありません。
- SDメモリーカードには寿命があります。長期間使用すると書き込みや消去ができなくなる場合があります。
- SDメモリーカードが不良の場合、正常に動作しません。
- データ破損による損害については、当社は一切の責任を負いかねます。

- 次のことをご守りください。**

- ・SDメモリーカード挿入口に異物を入れないでください。SDメモリーカードを破損する原因になります。
- ・SDメモリーカードへのデータ書き込み中やSDメモリーカードのデータ読み込み中は抜かないでください。また、車のキースイッチをOFFにしないでください。データが破損するおそれがあります。
- ・静電気や電氣的ノイズを受けたり暖房器具の熱が直接あたるおそれのある場所に、SDメモリーカードを放置しないでください。データが破壊されるおそれがあります。

- フォーマット(初期化)について**

SDメモリーカードのフォーマット(初期化)は、本機で行ってください。

パソコンでのフォーマット(初期化)は正しく動作しない場合があります。

☞「SDメモリーカードの初期化をする」H-9

※初期化により消失したデータは元に戻せません。十分確認したうえで行ってください。

- SDメモリーカードの取り扱いについて**

- ・定期的にホコリやゴミなどを乾いた布で拭き取ってください。
- ・ラベルがはがれていたり、ネームテープ(ラベル)が貼ってあるSDメモリーカードは使用しないでください。
- ・直射日光や湿気の多いところをさけて保管してください。
- ・持ち運びや保管の際は、必ず収納ケースに入れてください。
※収納ケースは一例です。
- ・端子部には、手や金属が触れないようにしてください。
- ・強い衝撃を与える、曲げる、落とす、水に濡らすなどはしないでください。

