

# おでかけ旅ガイド

当社サイト「おでかけ旅ガイド」から地点情報やルートをSDメモリーカードに保存し、本機で確認／地点登録することができます。

※おでかけ旅ガイドを利用するには、ユーザー登録を行う必要があります。

- おでかけスポット：おすすめの施設の詳細情報などを添付した地点情報です。
- おでかけプラン：おでかけスポットを目的地・経由地にしたドライブコースのデータです。
  - ・おでかけプランナー：お好みで、おでかけスポットを巡るおでかけプランを編集できます。
  - ・おすすめおでかけプラン：当サイトがおすすめするおでかけプランです。

## お願い

- 右記サイトにてユーザー登録をしてください。http://panasonic.jp/navi/
- パソコンでWebサイトGoogleマップ™から検索した地点や、携帯電話でYahoo! JAPANの「路線・地図アプリ」から検索した地点を、おでかけスポットとして利用することができます。詳しくは、Webサイトをご覧ください。
  - ※ WebサイトのURLは都合により変更させていただく場合があります。

## おでかけ旅ガイドの流れについて

- 1 パソコンから当社サイト「パナソニック ナビcafe」から「おでかけ旅ガイド」にログインする。  
※ http://navi-cafe.panasonic.jp/
- 2 おでかけスポット／おでかけプランをダウンロードする。
- 3 パソコンのSDメモリーカードリーダー／ライターにSDメモリーカードを差し込み、ダウンロードしたデータをSDメモリーカードに保存する。  
拡張子：「POI」（おでかけスポット）  
拡張子：「XML」（おでかけプラン）
  - ① SDメモリーカード内に半角で“DRIVE”という名前のフォルダを作成する。
  - ② Webサイトの操作に従い、保存先とファイル名を確認し保存する。
  - ③ SDメモリーカード内に作成した“DRIVE”フォルダ内にファイルを保存する。
- 4 SDメモリーカードを本機に差し込み、情報を確認または保存する。  
☞ 「SDメモリーカードから探す」C-10  
☞ 「SDメモリーカードからルート探索をする」E-10  
☞ 「SDメモリーカードから地点を登録する」F-8

## お願い

- SDメモリーカードを使用する前に「SDメモリーカードについて」A-20をご覧ください。
- SDメモリーカードに保存しているルートを本機で確認する場合、本機に設定している探索条件をもとにルート探索を行うため、おでかけ旅ガイド上でのルート探索結果と異なります。
  - ☞ 「SDメモリーカードからルート探索をする」E-10／「ルート探索条件の設定をする」G-15
- おでかけ旅ガイドで出発地を本機と異なる位置に変更し、ルートをSDメモリーカードに保存しても本機でルート探索する場合は、出発地が現在地のままとなります。（おでかけ旅ガイドで指定した出発地にはなりません。）