

## 各メニュー画面を表示する

トップメニュー(☞ B-9)からボタンを選択し、タッチすると選択したメニュー画面が表示されます。

**●** **メニュー** → **目的地** を **タッチ**  
☞ C-1

目的地のメニュー画面

次へ → を  
タッチ

前へ ← を  
タッチ

**●** **メニュー** → **ガイドブック** を **タッチ**  
☞ D-1

ガイドブックのメニュー画面

**●** **メニュー** → **ルート** を **タッチ**  
☞ E-1

ルートのメニュー画面

**●** **メニュー** → **情報** を **タッチ**  
☞ F-1

情報のメニュー画面

**●** **メニュー** → **設定** を **タッチ**  
☞ G-1

設定のメニュー画面

次へ → を  
タッチ

前へ ← を  
タッチ