

項目	ボタン	設定内容	参照ページ
【交差点情報の表示】 交差点情報の表示を設定します。	する	ルートを設定していないときでも交差点情報を表示します。	G-6
	しない	交差点情報を表示しません。	
	案内中のみ	ルート案内時のみ交差点情報を表示します。	
【ETCレーンの表示】 ETCレーンの表示を設定します。	する	料金所の手前でETCレーンを表示します。	G-6
	しない	ETCレーンを表示しません。	
【盗難多発地点警告】 盗難多発地点の表示を設定します。	する	地図上に盗難多発地点(🚨)を表示します。	G-7
	しない	盗難多発地点を表示しません。	
【事故多発地点警告】 事故多発地点の表示を設定します。	する	地図上に事故多発地点(🚧)を表示します。 ※ルート案内中は、事故多発地点付近を走行すると音声でお知らせします。	G-7
	しない	事故多発地点を表示しません。	
【方面看板の表示】 交差点情報の表示を設定します。	する	ルートを設定していないときでも方面看板を表示します。	G-6
	しない	方面看板を表示しません。	
	案内中のみ	ルート案内時のみ方面看板を表示します。	
【リアル3D表示】 リアル3D交差点の表示を設定します。	する	リアル3D交差点を表示します。	G-6
	しない	リアル3D交差点を表示しません。	
【自動再探索時のアラーム】 自動再探索時のアラームを設定します。* ²	する	自動再探索をする設定にしている場合、自動再探索時にアラームが鳴ります。	-
	しない	自動再探索時にアラームが鳴りません。	
【オートデモスタート】/ 【デモ】 家庭動作時のみ使用できるデモ用のシミュレーションを設定します。* ³	する	一定時間操作しなければ、デモ用のシミュレーションが開始されます。* ⁴	-
	しない	デモ用のシミュレーションは開始されません。	
	開始する	デモ用のシミュレーションがすぐに開始されます。	
【AV中の案内割込】 AVモード表示中に、ルート案内を割込ませるかどうかを設定します。	する	ルート案内を割込ませます。	-
	しない	ルート案内を割込ませません。	

* 2印…自動再探索の設定につきましては🔍 G-3表【目的地方位】をご覧ください。

* 3印…デモ用のシミュレーションを止める場合は、画面をタッチしてください。

* 4印…本機の電源を切っても設定は保持されますので、再度電源を入れ一定時間操作しなければ、デモ用のシミュレーションが開始されます。

お知らせ ルート情報の表示について

- ルート探索をしてルート案内に従って走行しているとき、道路名称、曲がるべき方向/距離、高速道路/一般有料道路の各区間ごとの料金などを表示します。
- **する** をタッチした場合ルート情報は、ルート案内時とシミュレーション走行時に表示できます。**ハイウェイモード** をタッチした場合、ルート情報は高速道路でルート案内時とシミュレーション走行時に表示できます。
※新規開通道路のパーキングエリア(PA)、サービスエリア(SA)の施設情報は表示されません。
- ルート情報に表示された **詳細** をタッチすると、特徴や施設情報などの詳細情報を表示することができます。(探索したルートに高速道路がある場合でも、その高速道路に情報がない場合はボタンは表示されません。)