

●名前の並び順について

- ご希望の順番で再生させたい場合、リスト並び順を“名前”にしてファイルの先頭に“00～99”など番号を付けることをおすすめします。[]「操作設定をする」N-3
- リスト並びを“名前”にした場合、それぞれの文字種内*では文字コード順に並ぶため、意図した並び順にならないことがあります。
 - *印…全角数字、半角数字、全角英大文字、半角英大文字、全角英小文字、半角英小文字、ひらがな、カタカナ、漢字のことです。

●SDメモリーカードに書き込む場合

音楽ファイル(MP3 / WMA)をパソコンに接続されているSDメモリーカードリーダー／ライターを介してSDメモリーカードに書き込みます。

お知らせ

- 再生時の音質は、使用したエンコーダソフトやビットレートなどの設定によって異なります。詳しくは、エンコーダソフトの説明書をご覧ください。
- SDメモリーカードリーダー／ライターの相性やエンコーダソフトの種類・バージョンによって、正常に再生されなかったり、正しく表示されない場合があります。
- 本機にはエンコーダソフトは付属されていません。
- 著作権保護のかかった音楽ファイル(MP3 / WMA)は再生できません。

●再生可能なサンプリング周波数、ビットレートについて

MP3

サンプリング周波数	32.000 kHz、44.100 kHz、48.000 kHz
ビットレート	32 kbps、40 kbps、48 kbps、56 kbps、64 kbps、80 kbps、96 kbps、112 kbps、128 kbps、160 kbps、192 kbps、224 kbps、256 kbps、320 kbps、VBR* ¹

WMA(WMA7 / WMA9 standard)

サンプリング周波数	32.000 kHz、44.100 kHz、48.000 kHz* ²
ビットレート	48 kbps、64 kbps、80 kbps、96 kbps、128 kbps、160 kbps、192 kbps、256 kbps* ² 、320 kbps* ² 、VBR* ^{1*2}

* 1 印…可変ビットレート。

* 2 印…WMA7は非対応です。

●音楽ファイル(MP3 / WMA)のジャケット写真について

パソコンのアプリケーションを使用することで、音楽ファイルにジャケット写真を付加することができます。

お知らせ

- 対応しているジャケット写真の画像はJPEG形式のみです。他の画像形式の場合、正常に表示できない場合があります。
- 音楽ファイルにつけられている画像データのサイズや解像度大きい場合、正常に再生や表示ができなかったり、音飛びの原因となる場合があります。
- 176 × 176 ピクセル以下の画像は表示エリアより小さく表示される場合があります。
- 1つのファイルに複数の画像のジャケット写真をファイルに登録している場合、正常に表示できない場合があります。