

# はじめに

本機を車動作で使う場合は、安全上の配慮から車を完全に停車したときにテレビ(ワンセグ)/動画/録画再生をご覧になることができます。(走行中は音声のみになります。)

## 操作したいAVモードに切り換える

- 1 地図画面または各AVモード画面で **AV** をタッチし、操作したいモード(音楽 / テレビ / 録画番組 / 動画 / 画像 / Gアプリ / Myストッカー)をタッチする。

※地図画面での **AV** の表示方法 [P B-3、G-12]  
：選択したモード画面に切り換わります。

(例)現在地画面



(例)音楽再生画面



AV 選択画面



※各AVモード画面で画像や映像を再生中、ボタン表示が消えている場合は、画面をタッチしてボタンを表示させてください。

動画・画像再生中 [P J-2]  
テレビ(ワンセグ)表示中 [P K-2]  
録画番組再生中 [P L-2]

## AVモードを終了する

再生中の各AVモード(音楽、テレビ(ワンセグ)、録画番組、動画、画像)を終了します。

- 1 各AVモード画面で **AVオフ** をタッチする。

：AVモードを終了し現在の地図画面が表示されます。

※画像や映像を再生中、ボタン表示が消えている場合は、画面をタッチしてボタンを表示させてください。

動画・画像再生中 [P J-2]  
テレビ(ワンセグ)表示中 [P K-2]  
録画番組再生中 [P L-2]

※AV同時動作で地図画面を表示している場合は、**AV**  
➔ **AVオフ** をタッチして、AVモードを終了してください。

(例)音楽再生画面

