

My ストッカーについて

My ストッカーとは、SD メモリーカード内の音楽ファイル(MP3 / WMA) / 動画ファイル(MP4) / 画像ファイル(JPEG) / G アプリを本機にコピーし、本機で再生させることができます。また、本機にコピーしたファイルをSD カードへコピーすることもできます。

利用可能なファイルについて

- 音楽ファイルのリストには、正規のフォーマットと異なるファイルや著作権保護されたファイルは表示されません。
- 画像ファイル(JPEG)は、ファイルサイズが10 MB 以内のファイルのみリストに表示されます。

ファイル数について

My ストッカーにコピー可能なフォルダまたはファイル数は以下のとおりです。

| | フォルダ数 | フォルダ内ファイル数 | 総ファイル数 |
|-------------------|-------|------------|--------|
| 音楽ファイル(MP3 / WMA) | 50 | 255 | 1000 |
| 動画ファイル(MP4) | 10 | 255 | 1000 |
| 画像ファイル(JPEG) | 50 | 3000 | 3000 |
| G アプリ | 40 | 40 | 40 |

※最大ファイル / フォルダ数に達する、または、My ストッカーの残量がなくなると、コピーはできなくなります。

My ストッカーへのコピーについて

- 本機の故障、誤動作または不具合により My ストッカーに記録できなかったファイル、消したファイル、My ストッカー内の保存ファイルについては補償できません。
- コピー中に車のキースイッチを OFF にしたり、本機の電源を切ったり、シガーライターコード(12 V 車対応)または AC アダプターを抜いたり、本機に振動や衝撃を加えないでください。コピーしたファイルの消失、故障の原因になるおそれがあります。
- 本機を付属のシガーライターコード(12 V 車対応)で使用し、My ストッカーの各機能を利用する場合は、停車してください。
- 内蔵電池で使用中に My ストッカーの操作を行う場合は、必ず内蔵電池を満充電にし、内蔵電池の残量に注意しながら操作してください。動作中に内蔵電池の残量がなくなると、大切なデータが壊れる場合があります。
- 一度コピーしたファイルを再びコピーした場合、My ストッカーまたは SD メモリーカードに保存されているファイル名と異なったファイル名で保存されます。
- フォルダをコピーした場合、My ストッカーまたは SD メモリーカード内に同じ名前のフォルダが存在するときは、そのフォルダへファイルがコピーされます。
- My ストッカーまたは SD メモリーカードの空き容量がファイルの容量より少ない場合はコピーできません。不要なファイルを削除してください。
☑「コピーしたファイルを削除する」1-4
- My ストッカーを再生中に NAVI モードで SD メモリーカードを使用する操作はできません。
- My ストッカーへのコピーの際に意図しない並べ替えが発生することがあるため、希望の再生順序にならない場合があります。