























- ⑧  **ボタン**  
曲の詳細画面を表示します。  J-4
- ⑨  **ボタン**  
曲のリスト画面を表示します。  J-4
- ⑩  **ボタン**  
フォルダリスト画面を表示します。  J-4
- ⑪ **AVオフ** **ボタン**  
AVモードを終了し、現在地の地図画面を表示します。  
 H-8
- ⑫ **現在地** **ボタン**  
現在地の地図画面を表示します。
- ⑬ **アーティスト名、アルバム名、ジャンル名、フォルダ名**  
表示しきれない場合にタッチすると、スクロール表示します。  J-4
- ⑭ **ジャケット写真表示**  
音楽データにジャケット写真が付加されている場合に  
表示されます。  J-4
- ⑮  **ボタン**  
画面の明るさを調整することができます。  N-2
- ⑯ **メディア切換** **ボタン**  
再生メディアを切り換えます。  
(SDメモリーカード／Myストッカー)
- ⑰ **再生メディア表示**  
現在再生しているメディア(SDメモリーカード／  
Myストッカー)が点灯します。  
 (黄色点灯)…SDメモリーカードを選択中  
 (黄色点灯)…Myストッカーを選択中
- ⑱ **再生曲名／ファイル名表示**  
表示しきれない場合にタッチすると、スクロール  
表示します。
- ⑲ **再生状態表示**  
▶ …通常再生  
▶▶ …早送り ◀◀ …早戻し  
|| …一時停止
- ⑳ **再生時間**
- ㉑ **リスト** **ボタン**  
リストを表示させて再生したいファイルを選択でき  
ます。  J-6、 J-8
- ㉒  **ボタン(スライドショー開始)**  
スライドショーを開始します。  
※スライドショー一時停止中は、 の横に  (ス  
ライドショー停止)が表示され、タッチするとスラ  
イドショーを停止することができます。  J-7  
※スライドショーを再生するには家庭動作または電  
池動作\*で使用時のみとなります。  A-18  
\*印…吸盤スタンドを装着しての走行中になると、  
スライドショーは終了します。
- ㉓ **回転** **ボタン**  
スライドショー停止中に画像を90°ずつ右方向に回  
転します。
- ㉔ **表示** **ボタン**  
画面の表示を設定することができます。  
 J-8
- ㉕ **ランダム** **ボタン**  
選択したフォルダ内の画像を順序不同で再生します。  
※スライドショー中は操作することができません。
- ㉖ **再生画像撮影日時表示**
- ㉗ **位置書込** **ボタン**  
画像ファイル(JPEG)に位置情報を書き込み、本機  
に地点として登録し、NAVIモードで目的地や経由地  
などに設定することができます。  J-9

**お知らせ**

再生中に車のエンジンを切る、本機の電源を切る、他のモードにするなどした場合に、次にエンジ  
ンや電源を入れると、前に再生していた続きから再生がはじまります。