

テレビ(ワンセグ)の各種設定をする

中継・系列局自動サーチ設定をする

車の走行地域が変わって、放送局が受信できなくなった場合、“自動”で中継・系列局サーチを起動するかどうかの設定をすることができます。

☞ 「中継・系列局サーチをする」K-8

- 1 画面をタッチし、**メニュー** → **各種設定** → **中継・系列局サーチ** をタッチする。



- 2 自動サーチ(**する** / **しない**)を選択し、タッチする。

する ……放送局を受信できない状態が一定時間以上続くと、自動で中継・系列局サーチを行います。

しない ……手動で中継・系列局サーチを行います。



選局中の放送局のチャンネルおよび受信レベルを確認する

現在選局中の放送局が受信可能かどうかをレベルで確認することができます。

- 1 受信レベルを確認したい放送局を選局する。

☞ 「選局する」K-6

- 2 画面をタッチし、**メニュー** → **各種設定** → **受信レベル確認** をタッチする。

：物理チャンネルと周波数、受信レベルを確認することができます。

お知らせ

- 受信レベル確認画面のとき本機の受信状態を(バーの長ささと数値にて)確認することができます。
- 受信レベルが高くて視聴できるとは限りません。
- 受信が確認できていない状態(中継・系列局サーチ)で、受信レベル確認画面を表示させても、受信レベルを確認することはできません。

