

お知らせ

- 本機を車動作で使う場合、安全上の配慮から走行中はGアプリを操作することができません。
▶「走行中の操作制限について」A-19
- ダウンロードしたGアプリによって機能が異なります。
詳しくは当社ホームページ(<http://panasonic.jp/car/navi/Gorilla/>)をご覧ください。

Gアプリを操作する

SDメモリーカード／My ストッカーに保存されているGアプリを本機で操作することができます。

※SDメモリーカードに保存されているGアプリを利用する場合は、操作を行う前に、SDメモリーカードを差し込んでください。

▶「SDメモリーカードを入れる／取り出す」A-21

1 Gアプリモードにする。

▶「操作したいAVモードに切り換える」H-8

2 起動したいGアプリを一覧画面から選んでタッチする。

：Gアプリが起動します。



Gアプリ
を使う

3 AV選択画面に戻すには、**Gアプリ選択** → **AV** をタッチする。

※Gアプリによっては、Gアプリのメイン画面以外の画面では**Gアプリ選択**が表示されない場合があります。**Gアプリ選択**が表示されない場合は、**戻る**をタッチしてGアプリのメイン画面に戻ってください。