

# AV同時動作を設定する

地図画面を表示中に、各AVモードの音楽／音声を再生する／停止することができます。

## 1 システム設定画面で **AV同時動作設定** をタッチする。

☞ 「システム設定画面を表示する」N-2

：AV同時動作設定画面が表示されます。

## 2 ナビ中のAV同時動作( **する** / **しない** ) を選択し、タッチする。

**する** …地図画面表示中に音楽・音声を再生させたり、地図画面の右上にテレビ(ワンセグ)などの映像を表示することができます。

☞ 「右画面に地図／情報を表示する」B-17

**しない** …地図画面表示中は音楽・音声などのAVモードは再生しません。

※地図画面の右上にテレビ(ワンセグ)などの映像を表示することもできません。



# お買い上げ時の状態に戻す(初期化)

本機に設定した内容や登録した情報(登録地点、登録ルートなど)、Myストッカー内のデータを初期化することができます。☞ 「初期化される項目について」N-11

### お願い

- 本機を他人に譲り渡したり処分などされる場合はプライバシー保護のため、お客様の責任において本機の情報を消去してください。
- 初期化中は他の操作をしたり車のキースイッチをOFFしたり電源を切ったりしないでください。また、付属のシガーライターコード(12V車対応)／付属のACアダプターを抜くなどの行為はしないでください。他の操作をすると故障の原因になります。

## 1 システム設定画面で **初期化** をタッチする。

☞ 「システム設定画面を表示する」N-2

：初期化画面が表示されます。

## 2 初期化方法( **出荷状態に戻す(全て)** / **出荷状態に戻す(設定のみ)** ) を選択し、タッチする。

：メッセージが表示されるので、**はい** をタッチしてください。

※初期化が完了するとメッセージが表示されますので、メッセージに従い本機の電源を切る、または車のキースイッチ(電源)をOFFにし、10秒過ぎてから再度本機の電源を入れてください。

**出荷状態に戻す(全て)** …本機に設定した内容や登録した情報、Myストッカー内のデータなど全て初期化されます。

**出荷状態に戻す(設定のみ)** …本機に設定した内容のみ初期化されます。

