

初期化される項目について

初期化を実行した場合、初期設定(初期化)に戻る項目は下記のとおりです。

☞ 「お買い上げ時の状態に戻す(初期化)」N-10

項目		初期化	出荷状態に戻す (設定のみ)	出荷状態に戻す (全て)
画面表示	メイン画面		○	○
	右画面		○	○
到着予想			○	○
探索条件			○	○
地図カスタマイズ	地図の基本表示		○	○
	地図の設定		○	○
	右画面設定		○	○
	カーマーク選択		○	○
地図ボタン表示	メイン地図		○	○
	右地図		○	○
ランチャー表示			○	○
ルート案内			○	○
ランドマーク			○	○
ガイドブック地点			○	○
案内音量			○	○
セキュリティ設定			×	○
ecoドライブ設定			○	○
FM多重			○* ¹	○
登録地点			×	○
走行軌跡	保存データ		×	○
	設定		○	○
GPSログ	保存データ		×	○
	設定		○* ²	○
画面の明るさ設定			○	○
操作設定			○	○
音声割込/映像入力			○	○
音量調整			○	○

○印…初期値に戻る ×印…初期値に戻らない

* 1 印…VICS表示設定のみ出荷状態に戻します。受信番組設定、周波数設定は出荷状態に戻りません。

* 2 印…GPSログ記録中は、設定は出荷状態に戻りません。