




故障かな?と思ったら

ちょっとした操作のミスや接続のミスで故障と間違えることがあります。

修理を依頼される前に、下記のようなチェックをしてください。それでもなお異常があるときは、使用を中止してお買い上げの販売店にご連絡ください。

基本的な操作関係

症状	原因	処置	参考ページ
電源が入らない。	シガーライターコード(12 V車対応)またはACアダプターの接続が不完全。	接続を確認してください。	A-15
	車のシガーライターが汚れている。または、さびている。(シガーライターコード(12 V車対応)使用の場合)	車のシガーライターの汚れ、さびを取り除いてください。	—
	電源が入っていない。	 (電源)を約2秒押して電源を入れてください。	A-15
	本機の電源を切ってからすぐに  (電源)を約2秒押した。	故障ではありません。少し待ってから電源を入れてください。	—
	<ul style="list-style-type: none">● 内蔵電池の充電が少なくなっているか、完全に切れている。● 充電時間が足りない。	内蔵電池を十分に充電してください。	A-16
	今までの累積使用時間などによって内蔵電池が劣化している。	内蔵電池の交換が必要です。サービスご相談窓口にご相談ください。	O-43
高温時に画面が暗くなる。	液晶(内部照明装置(バックライト))の保護のため。	故障ではありません。本体の温度が下がると元に戻ります。	—
映像が出ない。	明るさ調整が、一番暗い設定になっている。	明るさを調整してください。	N-2
	画面消しになっている。	 (電源)を押して映像を表示してください。	N-3
本機に登録されていた情報(登録地点など)が消失している。	<ul style="list-style-type: none">● 本機の使用をあやまった● ノイズの影響を受けた● 修理を依頼した などにより本機に保存した内容が消失する場合があります。	消失したデータについては補償できません。	—
本機が正しく動作しない、または画面が正しく表示されない。	—	リセットボタンを押してください。	B-2

ナビゲーション

現在地(自転車)マーク関係

症状	原因	処置	参考ページ
現在地が正しく表示されない。	走行条件やGPS衛星の状態により、表示誤差が生じた。	GPS衛星電波を受信してください。	A-14