

## ナビモード

メッセージ表示	メッセージが出るとき	本機の動作および処置	参考ページ
VICS交通情報が表示されません。VICS外部アンテナを接続してください。(FM多重)	付属のVICSアンテナを取り付けずに本機の電源を入れたとき。	VICSを受信するためには付属のVICSアンテナを取り付けてください。	取付 [VICS アンテナ 用]
この情報は表示できません。(FM多重)	走行中に文字情報または図形情報を表示しようとしたとき。	車を安全な場所に止め、パーキングブレーキをかけた状態でご使用ください。別売品に同梱されているパーキングブレーキ接続ケーブルを使用している場合は、パーキングブレーキ接続ケーブルが正しく接続されているか確認してください。	—
SDカードを読めませんでした。SDカードが挿入されているか確認してください。	SDメモリーカードが差し込まれていないとき。	指定のWebサイトから地点/ルート探索したデータが書き込まれているSDメモリーカードを差し込んでください。	A-22、 A-23、 A-24
	SDメモリーカードは差し込まれているが、認識できていないとき。	電源を切り、SDメモリーカードを一旦抜いてから再度確実に差し込み、電源を入れてください。	A-21
地点情報ファイルをパソコンで『DRIVE』フォルダに入れてください。	SDメモリーカード内に該当するデータがないとき。	指定のWebサイトからデータを書き込みしてください。	A-22、 A-23
ルート情報ファイルがSDカードの『DRIVE』フォルダ内にありません。	SDメモリーカード内に該当するデータがないとき。	指定のWebサイトからデータを書き込みしてください。	A-22、 A-23
登録地点がありません。	本機に地点を登録していないとき。	地点を登録してください。	B-13、 B-14
ファイルの読み込みに失敗しました。	SDメモリーカード内に該当するデータがないとき。	本機に登録している地点をSDメモリーカードに全書き出し(バックアップ)/書き出し(エクスポート)してください。	F-6、 F-7
電池の残量がわずかです。充電してください。	電池残量が少なくなったとき。	内蔵電池を充電するか、シガーライターコード(12 V車対応)またはACアダプターを使用してください。	A-15、 A-16
この機能を利用するためにはAVをオフにしてください。	AVモードを使用しているとき。	AVモードを終了してください。	H-8