

My ストッカー

メッセージ表示	メッセージが出るとき	本機の動作および処置	参考ページ
SDカードが挿入されていません。SDカードを挿入してください。	SDメモリーカードが差し込まれていないとき。	SDメモリーカードを差し込んでください。	A-21
	SDメモリーカードが差し込まれているが、認識できていないとき。	電源を切り、SDメモリーカードを抜いてから再度確実に差し込み電源を入れてください。	A-21
SDカードを認識できません。SDカードを確認してください。	使用不可能なSDメモリーカードが差し込まれているとき。	一旦電源を切り、使用可能なSDメモリーカードを差し込んでから電源を入れてください。	A-21
転送可能なファイルがありません。My ストッカー / SDカードを確認してください。	My ストッカー / SDメモリーカード内にコピー可能なファイルがないとき。	My ストッカー / SDメモリーカードにコピー可能なファイルが入っていることを確認してください。	I-2
My ストッカー内にファイルがありません。	My ストッカー内にファイルがないとき。	My ストッカーのSDからコピーを選択し、My ストッカーにファイルをコピーしてください。	I-2、 I-3
フォルダ内に転送可能なファイルの上限を超えました。これ以上ファイルを転送できません。	My ストッカー / SDメモリーカード内のコピー先のフォルダ内ファイル数が限界に達しているとき。	My ストッカー / SDメモリーカード内のコピー先のフォルダ内のファイルまたはコピー先フォルダを削除してください。	I-4
転送可能なファイルの上限を超えました。これ以上ファイルを転送できません。	My ストッカー / SDメモリーカード内の総ファイルが限界に達しているとき。	My ストッカー / SDメモリーカード内のファイルを削除してください。	I-4
My ストッカー / SDカードの空き容量が不足しています。これ以上データを転送できません。	My ストッカー / SDメモリーカード内にファイルをコピーするための空き容量がないとき。	My ストッカー / SDメモリーカード内のフォルダやファイルを削除して空き容量を増やしてください。	I-4