

テレビ(ワンセグ)(受信中／録画中／再生中)

メッセージ表示	メッセージが出る時	本機の動作および処置	参考ページ
録画ファイル数が限界のため録画できません。	SDメモリーカードにある録画ファイル数が規格上の上限数99に達しているとき。	録画ファイルを削除してください。	L-3、L-4
録画できない番組です。	コピー不可番組を受信したとき。	有料放送やコピー不可番組など録画できない番組は操作できません。	—
選局中のため録画できません。	選局中のとき。	選局が完了してから操作をしてください。	—
電池残量が少ないため操作できません。	「録画」開始時に、減電圧(電池残量表示が残り0)のとき。	十分な電池残量で操作してください。または、家庭用電源を使用して操作してください。	A-16
休止中のため録画できません。	番組が休止中のとき。	番組が再開してから操作してください。	—
このモードでは使用できないカードフォーマットです。	使用できないSDメモリーカードが差し込まれているとき。	SD規格に準拠したSDメモリーカードを使用し、本機で初期化したSDメモリーカードを使用してください。	A-21、H-9
受信できないため録画できません。	電波受信状態がよくないとき。	良好な受信状態で操作してください。	A-11、A-12、K-13
録画を停止しました。	減電圧(電池残量表示が残り0)のとき。	十分な電池残量で操作してください。	A-16
	タイマー録画終了したとき。	タイマー時間が到来したため録画を終了しました。	K-14
SDカード読み込み中です。	SDメモリーカード差し込み直後、もしくは差し込み直後に録画が開始されたとき。	しばらくお待ちください。	—
SDカードにアクセスできませんでした。	SDメモリーカードのデータが正しく読み書きできなかったとき。	正常にアクセスできるSDメモリーカードに交換してください。	A-21
録画中は電源を切ったり、SDカードを抜かないでください。	●録画 を押したとき。	録画中は電源を切ったり、SDメモリーカードを抜かないでください。	—